

# COME SCEGLIERE FACILMENTE LE BARRE DA TETTO PER LA VOSTRA VETTURA



Cercare il proprio veicolo: identificare la *marca*, il *modello*, l'*anno* ed il *tipo di tetto* → Scegliere la barra desiderata

T  
I  
P  
O  
  
T  
E  
T  
T  
O

**Normal:** Tetto tradizionale, in lamiera, senza predisposizioni sull'esterno vettura.

**Fix Point:** Punti fissi come boccole filettate o ganci, raggiungibili dall'esterno (di norma attraverso sportellini apribili).

**Railing:** Mancorrenti longitudinali sollevati sopra il profilo del tetto. Di norma si trovano su vetture StatioWagon.

**Rails Int:** Binari longitudinali a filo del tetto. Di norma si trovano su vetture StatioWagon o Suv di ultima generazione.

**T-Profile:** Canaline longitudinali aperte sul tetto della vettura.



**Attenzione:**

- In caso di vettura dotata di tetto apribile, è possibile montare le barre ma è vietato l'utilizzo del tetto (apertura).
- La portata massima trasportabile coincide con la minore tra la portata delle barre, del kit e del veicolo.

\* L'asterisco in tabella indica che la vettura, se dotata di tetto panoramico apribile, non può montare le barre.

## Original & Trek CC

Per comporre la barra occorre acquistare **la traversa**, disponibile in acciaio o in alluminio in cinque lunghezze, **il piede** (Original o Trek CC) e **il kit**.

Le barre composite **Original** sono applicabili a vetture con tetto di tipo *Normal* e *Fix Point* e necessitano sempre del Kit di fissaggio (Kit Original).

Le barre composite **Trek CC** sono applicabili a vetture dotate di *Railing* e *Rails Int.* e *T-Profile* e solo in alcuni casi necessitano di Kit di fissaggio (Kit Trek).

## Easy One SW

Barra Premontata in acciaio o alluminio, applicabile a vetture con *Railing* e *Rails Int* (Kit Trek).

## Easy One

Barra Premontata in acciaio applicabile a vetture con tetto *Normal* e *Fix Point*.

## Initial

Barra Premontata in alluminio (156.596) o acciaio (156.597), applicabile a vetture con *Railing*.

## Portabiciclette Posteriore (160.620 & 160.621)

Prodotti premontati, montabili sul portellone posteriore delle vetture indicate in tabella.

**Attenzione:** - Non montabile su vetture con spoiler posteriore in plastica.

- Targa e luci devono essere obbligatoriamente visibili; nel caso non lo siano utilizzare il supporto luci per seconda targa cod. 2919



Opzionale

75



100



75



50



60



45 (3 bici)